

Handleiding elektrische vorstbescherming convector

Masterwatt Frostfree



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
1. Veiligheids- en waarschuwingsvoorschriften	2
2. Indicatie voor montage	3
3. Gebruiksaanwijzing	4
4. Technische gegevens.....	4
5. Garantie.....	4

1. Veiligheids- en waarschuwingsvoorschriften

- Het apparaat mag alleen worden gebruikt zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Lees deze instructies zorgvuldig. Gebruik voor andere doeleinden is niet toegestaan! Elke schade toegeschreven aan onjuiste werking, oneigenlijk gebruik of niet-naleving van de veiligheidsinformatie zal de leverancier vrijwaren van alle aansprakelijkheid en garantie!
- **VOORZICHTIG** - Sommige delen van dit product kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken.
- Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan kinderen en kwetsbare mensen.
- Controleer voordat u het apparaat aansluit of het voltage aangegeven op het type plaat komt overeen met de netspanning in uw huis.
- Gebruik de vorstbeschermer niet als het apparaat, het netsnoer of de stekker defect is. Reparaties mogen alleen door een specialist worden uitgevoerd! De vorstbeschermer mag niet worden geïnstalleerd in gebieden met brandgevaar, zoals garages, stallen of houten schuur. De ruimte mag geen licht ontvlambare materialen bevatten (bijv. benzine, oplosmiddel, spuitbussen etc.) of andere licht ontvlambare materialen (bijvoorbeeld hout of papier). Houd dergelijke materialen uit de buurt van apparatuur. Gevaar van brand!
- **WAARSCHUWING:** dek de kachel niet af om oververhitting te voorkomen! Brandgevaar of gevaar voor oververhitting.

Bedek niet met te drogen kleding, handdoeken of iets dergelijks. Oververhitting en vuur Gevaar!

2. Indicatie voor montage

De vorstbeschermer is een elektrische convectiverwarming. Het is uitgerust met een thermostaat voor de juiste temperatuur en een beveiliging tegen oververhitting. Een controlelampje gaat branden wanneer de vorst beschermer begint op te warmen. De thermostaat regelt de kamertemperatuur en schakelt de verwarming in- of uit indien nodig. De ingebouwde armatuur voor beveiliging tegen oververhitting schakelt het apparaat uit als het te heet is en schakelt zichzelf weer in nadat het apparaat is afgekoeld.

Houd bij het monteren van de kachel de volgende veiligheidsafstanden om brand te voorkomen:

Van elke zijwand van de kachel tot metselwerk: 30 cm

Van elke zijwand van de kachel tot brandbare materialen: 60 cm

Afstand van de kachel tot de vloer: 20 cm

Afstand van de bovenrand van de kachel tot het bouwonderdeel of de afdekkingen erboven (bijv. vensterbank).

Gebruik de meegeleverde schroeven om de muurbevestiging te bevestigen, die u aan de achterkant van het apparaat vindt.

Hang nu de vorstbeveiliging op en bevestig het apparaat.

Nadat u de stekker in het stopcontact hebt gestoken, is het apparaat klaar voor gebruik.

Zorg er voor dat het apparaat altijd wordt aangesloten op een geaarde voeding!

Continu aangesloten apparaten moeten kunnen worden losgekoppeld van het lichtnet door middel van een meerpolige scheider met ten minste 3 mm contactopening (bijv. stroomonderbreker, installatieschakelaar, schakelaar, etc.)

3. Gebruiksaanwijzing



De draaiknop en de markering op de behuizing tonen de instelling van de thermostaat.

Om de gewenste kamertemperatuur in te stellen: draai de knop zo ver mogelijk naar rechts en wacht tot de gewenste temperatuur is bereikt. Draai de knop en langzaam weer terug tot de controlelamp is gedoofd. De positie van de knop komt nu overeen met de vereiste temperatuur.

4. Technische gegevens

Type: Vorstbescherming FW 501
Spanning 230 V ~
Vermogen 500W
Veiligheidssklasse IP 21
Veiligheidsklasse I
Afmetingen H x B x D (in cm.) 24 x 24 x 10,5
Gewicht ca. 1 kg
Thermostaat ca. 5 ° C tot ca. 16 ° C

5. Garantie

- Probeer nooit zelf het apparaat te openen of repareren als er problemen optreden. Elke verandering van originele staat leidt onvermijdelijk tot het verlies van de garantie. Neem contact op met de winkel waar u het apparaat hebt gekocht. De garantie hiervoor apparaat is gebaseerd op de garantie-instructies.
- Schade die optreedt bij transport, overbelasting, natuurlijke erosie, niet-naleving van de montage bedieningsinstructies of onjuiste behandeling zijn uitgesloten van de garantie.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor indirecte gevolgschade of financiële schade.

