



## Product details

- **Zet vloerverwarmingsbuizen direct stevig vast op de (betonnen) ondervloer**
- **Geschikt voor buizen met een diameter van 14mm ~ 16mm**
- **Boor voor met een 6mm boor en sla de beugels vast met een hamer**

Betoninslagbeugels worden over het algemeen gebruikt in combinatie met een geïsoleerde ondervloer of wanneer de ondervloer niet hoeft worden voorzien van isolatie. Met behulp van de inslagbeugels worden de vloerverwarmingsbuizen direct vastgezet op de ondervloer.

---



## Benodigd aantal inslagbeugels

Als vuistregel voor bestellen kunt u 3 betoninslagbeugels per strekkende meter buis aanhouden, zodat de buis (met name in bochten) niet zal verschuiven bij het storten van de dekvloer. Mochten buizen verschuiven doordat er te weinig beugels gebruikt zijn, dan kan dit nadelige gevolgen hebben voor de gelijkmatige opwarming van de vloer.